

Pantallas interactivas Sharp en MM31

Encendido del televisor:



Cambiar la entrada de la pantalla cuando conectemos dispositivos externos:



Amarillo: Conexión de un portátil a través de clave VGA (SÓLO IMAGEN).

Rojo: Conexión de un portátil a través de clave HDMI.

Verde: Conexión de AUDIO de un portátil a través de un cable de audio minijack.

Azul: Conexión de un pendrive o disco duro externo.

Fucsia: Conexión de una videocámara a través de cables RCA.

Blanco: Conexión USB para tactilidad en portátiles externos.

Marrón: Conmutar la tactilidad entre el portátil y el ordenador del aula.

Los cables necesarios para conectar un portátil pueden ser solicitados al personal del Departamento de Informática a través del teléfono del aula.

